

## **Инструкция по безопасности использования паяльных инструментов**

1. Перед использованием проверьте паяльный инструмент на предмет механических повреждений.
2. Перед нагревом паяльных инструментов убедитесь, что насадки (жала, сопла и т.д.) установлены правильно.
3. Не дотрагивайтесь до горячих частей паяльного инструмента, и не касайтесь нагретыми частями паяльного инструмента чувствительных к нагреванию и горючих материалов. Работайте за столом с соответствующими характеристиками теплового сопротивления.
4. Перед включением паяльного инструмента удалите горючие объекты, жидкости и газы из зоны, где вы собираетесь работать. Если вы прерываете работу, поместите паяльный инструмент в специально предназначенный для этого держатель. По окончании работы отключите паяльный инструмент от сети.
5. Ограничьте доступ к рабочему месту посторонних лиц. Убедитесь, что никто, особенно дети, не имеет доступа к паяльному инструменту без вашего разрешения. Не оставляйте горячий паяльный инструмент без присмотра. Помните, что после выключения паяльного инструмента насадке требуется некоторое время для охлаждения до безопасной температуры.
6. Содержите рабочее место в порядке. Беспорядок на рабочем месте повышает риск несчастного случая.
7. Свинцовосодержащий припой токсичен. По этой причине строго запрещено принимать пищу на рабочем месте. После работы с припоем следует тщательно вымыть руки.
8. Утилизируйте отходы. Предусмотрите способ утилизации побочных продуктов пайки.
9. Используйте вентиляцию (вытяжку). Газообразные продукты пайки могут нанести вред вашему здоровью.
10. Обращайтесь бережно со шнурами питания. Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур. Убедитесь, что провода не попадают в зону нагрева и не контактируют с маслами или режущими предметами. Поврежденный соединительный шнур является потенциальной причиной возгорания, короткого замыкания и поражения электрическим током.
11. Защитите устройство от попадания любых жидкостей и влаги. Невнимательность в этом вопросе может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
12. Паяльный инструмент требует ухода. Храните устройства в сухом месте, недоступном детям.
13. Соблюдайте условия эксплуатации. Регулярно проводите профилактику, используйте аксессуары, сменные и запасные части, поставляемые только сертифицированными торговыми представителями.